การตั้งค่า ATA172plus

1. ใช้ PC ต่อสายแลนเข้าที่พอร์ต LAN ของ ATA172plus



- เปิดโปรแกรม Web browser เช่น Internet explorer แล้วเข้าไปที่ <u>http://192.168.123.1:9999</u>
- 3. ล็อกอินด้วย username,password root/test
- 4. กดไปที่ SIP -> Service แล้วตั้งค่าเบอร์โทร แล้วกด Submit

Service Domain Setting



Realm Active:	Enable 🔻	
Display Name:	02xxxxxx	
Phone Number:	02xxxxxx	
Authentication ID:	02xxxxxx	
Authentication Password:	•••••	
Domain Server:	<ip of="" softswitch=""></ip>	
Proxy Server:	<ip of="" softswitch=""></ip>	
Subscribe for MWI :	Disable 🔻	

Submit

การเปิดการใช้งาน Fax bypass บน ATA172plus

1. กดไปที่เมนู Phone -> General ตั้งค่าดังรูปแล้วกด submit

General Setting	
Call Waiting: Ring Timeout:	Enable 60 (seconds)
Caller ID Scheme:	FSK (Bellcore) 🔻
CID Type II:	Enable 🔻
T.38 (FAX):	Disable 🔻
FAX Pass-Through Codec:	aLaw 🔻

Submit

2. ไปที่เมนู SIP -> Codec ตั้งค่าในตารางเป็นดังรูปแล้ว กด submit

Disable Codecs		Enable Codecs
G.726 - 16 G.726 - 24 G.726 - 32 G.726 - 40 G.723 G.729	>>	G.711 u-law G.711 a-law
	Move	Up Down

- 3. ไปที่เมนู Save and Reboot กดปุ่ม "Save" อุปกรณ์จะ reboot เอง
- 4. หลังจาก reboot ถ้าถูกต้องไฟ phone1 หรือ phone2 จะติดค้าง ถือว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

