วิธีการตั้งค่า D-Link รุ่น DIR-825M เป็นโหมด AP (Access Point)

รูปแบบการเชื่อมต่อ



 เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ http://192.168.0.1 ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะขึ้นหน้าล็อคอินดังภาพ ให้กรอกค่า Username เป็น admin และ Password ตามค่าที่ระบุไว้ที่ตัวฉลากของอุปกรณ์ และ Captcha ตามรูปที่ปรากฏ แล้วคลิก Login



Qr4S

หลังจาก Login เข้ามาแล้ว ให้คลิกที่เมนู Settings > Operation Mode > Bridge/AP > Mode > AP เสร็จแล้วคลิก Save & Apply เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่า



การบันทึกค่าเสร็จเรียบร้อย กรุณารอสักครู่ ในระหว่างนี้อย่าปิดอุปกรณ์หรือรีบูตอุปกรณ์ !

HW:A1 FW:DI	R-825M_V3.1.1	Home	Wiza	rd Settings	Features	کې Management	Cogout
Ø	Ę	1	1	NESH	с л	VPN	USB
WAN	Operation Mode	2.4G WiFi	5G WiFi	Easy Mesh	LAN	VPN	USB

Change setting successfully!

Do not turn off or reboot the Device during this time.

Please wait 28 seconds

COPYRIGHT © All Rights Reserved.

 หลังจากตัวอุปกรณ์รีบูตแล้ว อุปกรณ์จะรับ IP Address มาจาก ONU/ONT และ LAN จะปิด DHCP Server (ไม่แจกไอพี) ดังนั้นถ้าต้องการจะเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติม จะต้องทำการฟิกไอพีที่การ์ดแลน ตาม ตัวอย่าง จึงจะสามารถเข้าไปตั้งค่าได้

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties								
General								
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.								
Obtain an IP address automatically								
Use the following IP address:								
IP address:	192.168.0.100							
Subnet mask:	255.255.255.0							
Default gateway:								
Obtain DNS server address automatically								
Use the following DNS server addresses:								
Preferred DNS server:								
Alternate DNS server:								
Validate settings upon exit Advanced								
	OK Cancel							