วิธีการตั้งค่า Forward Port D-Link รุ่น DIR-825M

 เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ http://192.168.0.1 ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะขึ้นหน้าล็อคอินดังภาพ ให้กรอกค่า Username เป็น admin และ Password ตามค่าที่ระบุไว้ที่ตัวฉลากของอุปกรณ์ และ Captcha ตามรูปที่ปรากฏ แล้วคลิก Login

Model Name: DIR-825M	Hardware Version: A1	Firmware Version: DIR-825M_V3.1.3			
	admin				
	•••••				
	Qr4S	Qr4S			
	Login				
	Login				

 หลังจาก Login เข้ามาที่หน้า Home ให้คลิกที่เมนู Features > Port Forwarding จากนั้นทำการ กรอกข้อมูลที่จำเป็นในการ Forward Port ให้ครบ เสร็จแล้วคลิก Save & Apply เป็นอันเสร็จสิ้น การตั้งค่า

	Home	Г. V Wizard	Settings	Features	کې Management	Logout
HW:A1 FW:UIR-820M_V	Internet	DIR-8	25M	Co	nnected Clients: 1	
Internet		byA	IPv6			
Internet	IP	Pv4	IPv6			
Internet MAC Address	IP Connection Type	Pv4	IPv6 Network Status		Connection Uptime	
MAC Address a0:a3:f0:43:e9:18	IP Connection Type PPPoE	2v4	IPv6 Network Status Connected		Connection Uptime 0 Day 0:1:55	
MAC Address a0:a3:f0:43:e9:18 IP Address	IP Connection Type PPPoE Default Gateway	*v4	IPv6 Network Status Connected Primary DNS Server		Connection Uptime 0 Day 0:1:55 Secondary DNS Server	
MAC Address a0:a3:f0:43:e9:18 IP Address 101.109.168.82	PPPoE Default Gateway 101.108.0.1	Pv4	IPv6 Network Status Connected Primary DNS Server 203.113.111.66	5	Connection Uptime 0 Day 0:1:55 Secondary DNS Server 203.113.111.11	

	6	Z		Ś	Ś
HW:A1 FW:DIR-825M_V3.1.3	Home Wiza	rd Settings	Features	Management	Logout
Qos Firew	vall Port Forwarding	URL Filter	Rou	te Dynam	ic DNS
Entries in this table allow you to autor settings are only necessary if you wis Gateway's NAT firewall.	malically redirect common netwo ish to host some sort of server like Enable Port Forwarding: Local IP Address: Local Port End: Protocol: Remote IP Address: Remote Port Start: Remote Port Start: Remote Port Start:	rk services to a spec a web server or ma	ific machine beh iii server on the p	ind the NAT firewall. T	hese shind your
	Save & Apply	Reset			
Current Port Forwarding Table					

- Local IP Address ให้ระบุ IP LAN อุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port Local Port Start สำหรับตั้ง Port ของ WAN _
- _
- Local Port End สำหรับตั้ง Port ของ WAN _
- Protocol สำหรับเลือก Protocol ที่ต้องการใช้ _
- Remote IP Address ไม่ต้องใส่ -
- Remote Port Start สำหรับตั้ง Port ของ WAN -
- Remote Port End สำหรับตั้ง Port ของ WAN -
- Comment สำหรับตั้งชื่อ _

ตัวอย่าง



Current Port Forwarding Table

Local IP Address	Local Port Range	Protocol	Remote IP Address	Remote Port Range	Status	Comment	Select
192.168.0.102	888	TCP+UDP	ANY	888	Enabled	TEST	
	Delete Selected		Delete All	Reset			