วิธีการตั้งค่า Forward Port ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F6201B

1.เปิด Browser ไปที่ http://192.168.1.1 เพื่อเข้าไปตั้งค่า กรอกค่า Username = admin / Password = admin / Validate Code = ตามรูปภาพด้านล่างที่แสดง แล้วทำการกดเข้า Login

Home	Topology	Internet	Local Network	VoIP	Management & Diagn
		Welcome	e to F6201B. Please login.		
	Username	admin	admin		
	Password Validate Code	••••• 8екс2	8EKC2		
			Login		

2.คลิกไปที่เมนู Internet >>> NAT >>> Port Forwarding จากนั้นทำการกรอกข้อมูลที่จำเป็นในการ Forward Port ให้ครบ แล้วคลิก Apply เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า



Name สำหรับตั้งชื่อ Protocol เลือก Protocol ที่จะใช้งาน LAN Host ระบุ IP LAN อุปกรณ์ที่เราต้องการ Forward Port WAN Port สำหรับตั้ง Port ของ WAN LAN Host Port สำหรับตั้ง Port ของ LAN