

วิธีการตั้งค่า Port Forward อุปกรณ์ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN H3610P

1.เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ http://192.168.1.1 ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะขึ้นหน้าล็อคอินดังภาพ ให้กรอกค่า Username เป็น admin และ Password เป็น admin และ Validate Code รูปตัวเลขอักษรที่ปรากฏ แล้วคลิก Login

	Welcome to H3601P. Please login.					
		_				
Username	admin					
Password						
Validate Code	62UVBZ	6 2 W BZ				
		Login				
		Login				

2.หลังจาก Login ให้คลิกที่เมนู Internet > Security > Port Forward

ht.						
Current Time: 2023-08-22T16:31 Home Topology		Internet Local		Manag	admin Logout anagement & Diagnosis	
Status WAN QoS	swall Filter Criteria Page Information This page provides the function of p	Local Service Contro	ol ALG	DMZ	Port Forwarding	
WAN Access Parental Controls DDNS SNITE	Port Forwarding What should be noticed when config New Item	ouring port forwarding?	ff		<u></u>	
Port Binding Multicast	Name Protocol WAN Host IP Address LAN Host	TCP 0 . 0 . 0	▼ , 0 ~ 0 , 0	. 0 . 0		
	LAN Host Port	~		Apply	Cancel	

- On New Item
- Name สำหรับตั้งชื่อ
- Protocal สำหรับเลือก Protocal ที่ต้องการใช้
- WAN Host IP Address ไม่ต้องตั้ง
- LAN Host ให้ระบุ IP LAN อุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port
- WAN Port สำหรับตั้ง Port ของ WAN
- Lan Host Port สำหรับตั้ง Port ของ LAN

ตัวอย่าง

