วิธีการตั้งค่า Internet สำหรับอุปกรณ์ TURBOSPEED รุ่น IP-400

 เชื่อมต่อสายแลนที่ช่อง LAN ของอุปกรณ์ IP-400 กับ LAN ของคอมพิวเตอร์ แล้วเปิด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome พิมพ์ http://192.168.1.1 ช่อง address หลังจาก นั้นคลิกที่ Login เพื่อเข้าไปตั้งค่า

4G CPE	× +				774	٥	×
$\leftarrow \rightarrow \circ \circ$	ในปลอดภัย 192.168.1.1 /main.html#index_status		☆	Z¦≣	Ē	8	
	4GLTE	Limited Service - 🥍 🕀 🕋 🧒					ĺ
	Status						
	Platform Version						
	SIM Status	Normal					
	Network Mode	Limited Service					
	IPv4 Status	Disconnected					
	WAN IP Address	0.0.0.0					
	IPv4 DNS						
	3G Signal Strength(dBm)	<u>.</u>					
	LTE Signal Strength(dBm)	2					
	Internet Usage						
	Total Traffic	-					
	Uplink Traffic	÷					
	Downlink Traffic	-					
	Uplink Rate						
	Downlink Rate						
	Run Time	00:00:19					
	LTE Signal Status						
	PLMN	-/-					
	Service Status	Limited Service					
	PhysCellid						
	Cell Id	÷.					
	RSR0(dB)						

2. ทำการ Login โดยกรอกค่า Username : admin และ Password : tot แล้วคลิก Login

4GLTE		Limited Service - 🎽 🕀	Refresh
	Username admin Password ••• Login		

ไปที่เมนู Device Settings > Internet settings > Network Selection เปลี่ยน Network
 Selection ให้เป็น "Automatic" แล้วกด Apply

4GLTE				No	Service - 🎽	Logout	
Home	Quick Settings	Device Settings	SMS	Phonebook	Firewall	System Settings	
<			Device Set	tings			
Advanced Settings	Wireless Access Device No. Host Name IP Address MAC Address					ress	
Internet Settings	No data						
Statistics Settings	No. Host Name IP Address MAC Address			ress			
Home Network	1 LAP	TOP-3S2AUI3M	192.168	.1.3	40:B0:76:AC:16:B8		
Wireless Settings							
Voice Settings							
4GLTE				No	Service - <mark>×</mark> (Logout	
Home	Quick Settings	Device Settings	SMS	Phonebook	Firewall	System Settings	
<			Connection S	Settings			
Network Selection	Network Selection Network Selection Automatic Apply					Apply	
	0						

4. จากนั้นกลับไปที่เมนู Home ที่เมนู Internet Connection เปลี่ยนจาก "OFF" เป็น "ON"เพื่อเป็น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



 สถานะของ Network Type จะเป็น LTE และ ที่รูปลูกโลกที่แสดงสถานการณ์เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต จะมีลูกศรสีเขียว ขึ้น-ลง ขณะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต

