## วิธีการตั้งค่า WiFi สำหรับอุปกรณ์ TURBOSPEED รุ่น IP-400

 เชื่อมต่อสายแลนที่ช่อง LAN ของอุปกรณ์ IP-400 กับ LAN ของคอมพิวเตอร์ แล้วเปิด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome พิมพ์ http://192.168.1.1 ช่อง address หลังจาก นั้นคลิกที่ Login เพื่อเข้าไปตั้งค่า

$\leftrightarrow$ $\supset$ $\bigcirc$	ใม่ปลอดภัย   192.168.1.1/main.html#index_status		C	1 12	t,≡	団	•••
	4GLTE	LTE 52017 📶 🌐 ti 📻 🎅 Refresh Login					
	Status						
	Platform Version	V3					
	SIM Status	Normal					
	Network Mode	LTE					
	IPv4 Status	Connected					
	WAN IP Address	10.181.242.39					
	IPv4 DNS	172.24.24.164,172.24.88.164					
	3G Signal Strength(dBm)	-90					
	LTE Signal Strength(dBm)	-90					
	Internet Usage						
	Total Traffic						
	Uplink Traffic	¥					
	Downlink Traffic	÷					
	Uplink Rate						
	Downlink Rate						
	Run Time	00:13:57					
	LTE Signal Status						
	PLMN	52017/52017					
	Service Status	Normal					
	PhysCellId	273					
	Cell Id	0306255-051					
	RSRQ(dB)	-8					

2. ทำการ Login โดยกรอกค่า Username : admin และ Password : tot แล้วคลิก Login

4GLTE			LTE 52017	al	@ <b>†</b> ↓	Refresh
	Username admin					
	Password	a				
	Login					

 เปิดใช้งานโดยไปที่เมนู Device Settings > Wireless Settings > Wi-Fi Switch เลือกเป็น "Enabled" (ค่าดั้งเดิมจากโรงงานจะตั้งเป็น Enabled อยู่แล้ว) แล้วจึงกด Apply

4GLTE				LTE	52017  🤅	Logout
Home	Quick Settings	Device Settings	SMS	Phonebook	Firewall	System Settings
<			Device Set	ttings		
Advanced Settings	Wireless Ac	ccess Device	IP Addres	s	MAC Add	ress
Internet Settings	1 LAP	TOP-3S2AUI3M	192.168.1.	1.155 DC:F5:05:5B:CE:F1		
Statistics Settings	Cable Acce	ss Devices t Name	IP Address		MAC Add	ress
Home Network	No data					
Wireless Settings	]					
Voice Settings						
4GLTE				LTE	52017 📶 🤅	∎t↓ 🔲 奈 Logout
Home	Quick Settings	Device Settings	SMS	Phonebook	Firewall	System Settings
<	Set	up wireless hotspot so	Wi-Fi Sett that your mobile pho	t <b>ings</b> one or laptop could ac	cess network via it	
Wifi Switch	Wi-Fi Switch		Enabled	O Disabled		Apply
SSID	0					Афру

 ตั้งค่าชื่อ Network Name(SSID) และ Pass Phrase โดยไปที่เมนู SSID เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จ เรียบร้อยแล้วกด Apply

4GLTE				LTE	52017I	€tl € ?1 Logout
Home	Quick Settings	Device Settings	SMS	Phonebook	Firewall	System Settings
<	Seti	up wireless hotspot so	Wi-Fi Sett	<b>ings</b> ne or laptop could ac	cess network via it	
Wifi Switch	Main SSID					
SSID	Network Name(SSID) * IP400_5445					
WPS	Security Mode		SSID Broade	ES)	~	
Advanced Settings	Pass Phrase *		•••••			
WLAN MAC Filter	Max Station Nu	mbor	Display Pass	word		
	IVIAN STATION INT		16		~	Apply
	•					

5. ระบบจะถามการเพื่อให้ยืนยันค่าที่ตั้ง ถ้ายืนยันให้กด "Yes" โดยอุปกรณ์ Wi-Fi ที่เคยเชื่อมต่อ จำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

	nfirm				
		ill need to	Yes No		
่าง				l	
Device Settings	SMS	Phonebook	Firewall	System	Settings
up wireless hotspot so	Wi-Fi Set		File IP400_5445 Secured		
		L	Contraction Contra		
					[@#\$%^&*()_+=
	Device Settings	ଦୁ Device Settings SMS Wi-Fi Sett up wireless hotspot so that your mobile pho	Confirm   Image: Confir	Confirm   All connected WI-FI devices with reconnect.   Do you want to continue?   Device Settings SMS Phonebook Firewall   Wi-Fi Settings   up wireless hotspot so that your mobile phone or laptop could access network via it	Confirm   Image: Signal state of the state of