วิธีการตั้งรหัส WIFI สำหรับ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670 (คอมพิวเตอร์หรือNotebook) รูปแบบการเชื่อมต่อ



1. เชื่อมต่อสายแลนที่ช่อง LAN ของ ZTE F670 กับ LAN ของคอมพิวเตอร์ แล้วเปิด Browser ไปที่ http://192.168.1.1 เพื่อเข้าไปตั้งค่า

192.168.1.1	
ZTE中兴 ☞ 🍻	F670
Please login to continue	中文
Password L	ogin
©2008-2018 ZTE Corporation. All rights res	erved.

3.ทำการ Login โดยค่าเดิมของตัวอุปกรณ์ Username = admin/Password = tot

192.168.1.1			
	ZTE中兴 🛚 🍲		F670
	Username : admin Password : tot	Please login to continue 今中文 Username	ß

4.การตั้งค่าชื่อ WIFI ให้ไปที่ Network >>> WLAN Radio 2.4G >>> SSID Setting ในช่อง SSID Name สามารถตั้งชื่อที่ต้องการได้ หลังจากตั้งเสร็จ ให้กด Submit เพื่อบันทึกค่า



5.การตั้งค่ารหัส WIFI ให้ไปที่ Network >>> WLAN Radio 2.4G >>> Security ในช่อง WPA Passphrase สามารถตั้ง Password ที่ต้องการได้ หลังจากตั้งเสร็จ ให้กด Submit เพื่อบันทึกค่า



6.ในส่วนของการตั้งรหัส Wifi และชื่อ Wifi ในย่านความถี่ 5 GHz นั่น จะเหมือนกับการตั้งค่าของ 2.4GHz เพียงแต่ต้องเข้าเมนู WLAN Radio 5G แทน

					F670
+Status	Path:Network-WLAN Radio5G-Basic			<u>中文</u>	Logout
-Network					
+WAN					
+WLAN Common Setting	Enable Wireless PE				
+WLAN Radio2.4G	Ellable willeless Kr				
WI AN DedieEC	Enable Isolation				
-WLAN Radio5G	Mode	Mixed(802.11	1a+802.	11n+802.11a 🔻	
Basic	Country/Region	United States	s of Ame	rica 🔻	
SSID Settings			-		
Security	Band Width	Auto	•		
VLAN Settings	Channel	Auto	•		
Access Control List	SGI Enable	1			
Associated Devices	Decese Internel	-			
WDS	Beacon Interval	100	Ins		
WMM	Transmitting Power	100%	•		
WPS	QoS Type	WMM	•		
Surrounding WiFi	RTS Threshold	2347	1		
+LAN	DTIM Interval	1	1		
+PON		L	-		
+Routing(IPv4)					
+Routing(IPv6)					
Port Locating					