# TURB**O**SPEED<sup>™</sup>

## คู่มือการติดตั้ง TurboSpeed IP400 LTE IP PHONE

# <u>รูปแบบการเชื่อมต่อ</u>



<u>รายละเอียดด้านหน้า</u>



#### Knowing the appearance and key functions of your device

1.Left Key	11.Volume Down
2.Direction Key	12.Power On/Off
3.Select Key	13.Mute
4.Screen	14.Delete
5.Right Key	15.Number Key
6.Contact	16.Quick Key
7.Call History	17.Microphone
8.Configuration	18.Handfree Key
9.Volume Up	19.Dial Key
10.External ANT	

### <u>รายละเอียดด้านหลัง</u>



PC ช่องสำหรับเสียบสายแลนกับคอมพิวเตอร์
DC ช่องสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ 12V 1A

ON/OFF สวิทช์สำหรับเปิด/ปิด

4. ช่องสำหรับต่อ Hand phone

5. SIM เปิดฝาปิดเพื่อใส่ SIM Card

6. Battery เปิดฝาเพื่อต่อ Battery

### <u>การติดตั้ง</u>

ใส่ SIM
ต่อ battery
ต่ออะแดปเตอร์ที่ช่อง DC
ต่อสายแลนจากช่อง PC ไปยังคอมพิวเตอร์
เปิด Switch ON ด้านหลัง
กดปุ่ม Power ด้านหน้า
รอจนหน้าจอแสดงสถานะ สัญญาณโทรศัพท์ ขึ้นจึงเริ่มตั้งค่าการใช้งาน

## <u>วิธีการตั้งค่าโดยเว็บคอนฟิก</u>

1. เปิด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome พิมพ์ <u>http://192.168.1.1</u> แล้วกดปุ่ม **Enter** จะปรากฏหน้าต่าง Status ให้เลือก login ที่มุมขวาบน

4GLTE	VOIP 3G 52015 ,, <mark>, </mark> ⊕†↓ 🚛 奈₁ Refresh Login
Status	
Platform Version	V3
SIM Status	Normal
Network Mode	3G
IPv4 Status	Connected
WAN IP Address	172.33.4.86
IPv4 DNS	172.24.88.164,172.24.24.164
3G Signal Strength(dBm)	-56
LTE Signal Strength(dBm)	
Internet Usage	
Total Traffic	
Uplink Traffic	
Downlink Traffic	
Uplink Rate	
Downlink Rate	
Run Time	01:11:15
LTE Signal Status	
PLMN	52015/52015
Service Status	Normal
PhysCellid	89
Cell Id	0164907-025
RSRQ(dB)	107
RSRP(dBm)	
SINR	-20
Roaming	No
BAND	1
MCS	
CQI	·
RSSI(dBm)	-56
Antenna Status	

# **TURBO**SPEED<sup>®</sup>

2. จะปรากฏหน้าต่าง Login ให้ใส่ Username: admin , password: tot

4GLTE		VOIP 3G 52	015 .ıl	tt	Refrest
	Username				
	Password				
	Login				

2.1 เลือก Device Settings/Voice Settings/SIP Server.

	Quick Settings	Device Settings			Firewall	System Setting
<			Voice Se	ttings		
WB Mode	SIP Server1					
Volte APN	VoIP Register Sta Authorization Sta	itus Register S itus Authorizat	uccess ion Success			
SIP ALG	Reg Server *	Address: *	XX.XX	XX.XX		
Digitmap Settings	SIP Domain *	Prot: *	5060			
Hotline Settings		Prot: *	5060			
Line Reversal	SIP Proxy	Address:				
SIP Server		Prot: Enabled	5060			
	Authorization:	Auth Nam	e: 0xxxx	OOXX		
		Phone Na	me: 0xxxxx	000XX		
		Reg Accor	unt: 0xxxx	2000X		
		Reg Passy	word: ·····			

### 2.2 ใส่ค่า

- Reg Server: IP SoftSwitch ตามแต่ละพื้นที่ที่กำหนด SIP Domain: IP SoftSwitch ตามแต่ละพื้นที่ที่กำหนด Auth Name: Username หมายเลขพื้นฐาน Phone Name: Username หมายเลขพื้นฐาน Reg Account: Username หมายเลขพื้นฐาน Reg Password: Password หมายเลขพื้นฐาน กด Apply
- 3. เช็คสถานะ Register ได้จาก GUI โดยจะขึ้น Register Success หรือ



ดูจากหน้าจอที่โทรศัพท์โดยจะขึ้นคำว่า VOIP หร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์



#### Standby status

·Lui	Network signal strength
	Battery label
₹	WIFI signal
4G	Current network type 4G
G	Calling forward open
Ŕ	Connect power supply
C	Missing calls
0	In charging
HD	VoLTE active (if no, VoIP active)



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2116-3999 โทรสาร : 0-2014-2988 www.astra.co.th



